



# AUTOPATROL

SECURITY



**ETLOC-30S**  
**Základní manuál**

## GPS zabezpečení pro vozidla

# Ovládání GPS palubní jednotky ETLOC-30S

---

## GPS palubní jednotku ETLOC-30S

### Ize ovládat prostřednictvím:

- I. Mobilní aplikace Autopatrol Security  
(podpora operačních systémů iOS a Android)
- II. SMS příkazů (podpora všech mobilních telefonů)

**Podrobný manuál na [www.autopatrol.cz/manual](http://www.autopatrol.cz/manual)**

## Instalace mobilní aplikace

---

Mobilní aplikaci Autopatrol Security nainstalujte do svého mobilního telefonu pomocí QR kódu:



nebo prostřednictvím odkazů na adrese:  
[www.autopatrol.cz/aplikace](http://www.autopatrol.cz/aplikace)

# Zadání nového vozidla do aplikace

---

I. Spusťte mobilní aplikaci Autopatrol Security

II. Rozklikněte ikonu



III. V dialogovém okně vyberte tlačítko **Zadat jednotku**

Pro rychlé nastavení vyplňte pouze položky:

- **SPZ vozidla**
- **Tel. číslo jednotky** (SIM karty v jednotce)
- **Tel. číslo pro poplachové SMS** (na toto tel. číslo budou zasílány)

a zvolte **Odeslat nastavení do jednotky**.

Následně aplikace vytvoří konfigurační SMS.

Pro její odeslání stiskněte **ODESLAT** (iOS).

Zapínání a vypínání  
zvýšené GPS  
ochrany vozu

Získání aktuální  
pozice vozidla

Ovládání  
přepínacího relé

